Fast felt < 2000mm bredde

Udadgående opluk

Dreje/kip

Udadgående terrassedør med sideparti 42/22

Udadgående terrassedør

Udadgående dør

Indadgående dør

Udadgående terrassedør med sideparti

Cetonia
håndværk med indsigt

Montage Generelt 2021
Forside

Tegn. nr. :Montage Generelt 2021 – Forside

Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN

Indholdsfortegnelse

Side 1	Forside
Side 2	Indholdsfortegnelse
Side 3	Fast felt < 2000mm
Side 4	Fast felt > 2000mm
Side 5	Faste felter
Side 6	Topstyret vindue
Side 7	Dreje/kip vindue
Side 8	Fast felt- dreje/kip
Side 9	Udadgående terrassedør
Side 10	Udadgående terrassedør m. sideparti sammenstillet
Side 11	Udadgående terrassedør m. sideparti 42/22
Side 12	Udadgående facadedør
Side 13	Indadgående facadedør
Side 14	Detalje - 01 - Fast karm, sidekarm
Side 15	Detalje - 02 - Fast karm, bundkarm
Side 16	Detalje - 03 - Topstyret, sidekarm
Side 17	Detalje - 04 - Topstyret, bundkarm
Side 18	Detalje - 05 - Dreje/kip, sidekarm
Side 19	Detalje - 06 - Dreje/kip, bundkarm
Side 20	Detalje - 07 - Udadg. dør, sidekarm
Side 21	Detalje - 08 - Udadg. dør, 22mm trin
Side 22	Detalje - 09 - indadg. dør, sidekarm
Side 23	Detalje - 10 - Indadg. dør, 22mm trin

Fastgørelse
Fast karm,vinduer og dreje/kip

Fastgørelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgørelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgøres i
over- og underkarm.

Opklodsning princip
1:5

Fastgørelse + Understøtning over hængsler
I teglmur monteres disse først efter opmuring
af formur.

Understøtning v. fastgørelse

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Støtteklods

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning– og fastgørelsesprincip, fast felt
< 2000 mm bredde

Tegn. nr. : TA–P+–Opklodsningsprincip, Fast felt < 2000mm

Dato: 17.05.2021 | Udarbejdet af: CMN | Mål: 1:20/1:5 | Side 3

Fastgørelse
Fast karm,vinduer og dreje/kip

Fastgørelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgørelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgøres i
over- og underkarm.

Opklodsning princip
1:5

Fastgørelse + Understøtning over hængsler
I teglmur monteres disse først efter opmuring
af formur.

Understøtning v. fastgørelse

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Støtteklods

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning– og fastgørelsesprincip, fast felt
> 2000 mm bredde

Tegn. nr. : TA–P+–Opklodsningsprincip, Fast felt > 2000 mm

Dato: 17.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:20/1:5	Side 4

Fastgørelse
Fast karm,vinduer og dreje/kip

Fastgørelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgørelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgøres i
over- og underkarm.

Opklodsning princip
1:5

Fastgørelse + Understøtning over hængsler
I teglmur monteres disse først efter opmuring
af formur.

Understøtning v. fastgørelse

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Støtteklods

Cetonia håndværk med indsigt	Opklodsning– og fastgørelsesprincip, faste felter		
	Tegn. nr. : TA–P+–Opklodsningsprincip, faste felter		
Dato: 17.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:20/1:5	Side 5

Fastgørelse
Fast karm,vinduer og dreje/kip

Fastgørelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgørelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgøres i
over- og underkarm.

Fastgørelse + Understøtning over hængsler
I teglmur monteres disse først efter opmuring
af formur.

Understøtning v. fastgørelse

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Støtteklods

Cetonia håndværk med indsigt	Opklodsning- og fastgørelsesprincip, topstyret opluk		
	Tegn. nr. : TA-P+-Opklodsningsprincip, topstyret opluk		
Dato: 17.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:20/1:5	Side 6

Fastgørelse
Fast karm,vinduer og dreje/kip

Fastgørelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgørelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgøres i
over- og underkarm.

Fastgørelse + Understøtning over hængsler
I teglmur monteres disse først efter opmuring
af formur.

Understøtning v. fastgørelse

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Støtteklods

Cetonia håndværk med indsigt	Opklodsning- og fastgørelsesprincip, dreje/kip		
	Tegn. nr. : TA-P+-Opklodsningsprincip, Dreje/kip vindue		
Dato: 17.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:20/1:5	Side 7

Fastgørelse
Fast karm,vinduer og dreje/kip

Fastgørelsespunkter, sidekarm
150 mm fra over- og underkant karm
og max. 900 mm mellem fastgørelsespunkter.

Ved felter over 1200 mm skal der fastgøres i
over- og underkarm.

↑ Opklodsning
Under lodrette Karme/poste
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Støtteklods

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning– og fastgørelsesprincip, fast – D/K

Tegn. nr. :TA–P+–Opklodsningsprincip, fast –D/K

Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN

Mål: 1:20/1:5

Side 8

Bemærk:
Fastgørelsespunkter i karmfals umiddelbart under øverste hængsler, samt umiddelbart over nederste hængsel
Dørtrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgørelse i drænspor.)

Opklodsning
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Fastgørelse
Mål i mm fra overkant/underkant karm

Understøtning v. fastgørelse

Cetonia håndværk med indsigt	Opklodsning– og fastgørelsesprincip, udadgående terrassedør smal ramme.		
	Tegn. nr. : TA–P+–Tu–Opklodsningsprincip		
Dato: 17.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:20/1:5	Side 9

Bemærk:
Fastgørelsespunkter i karmfals umiddelbart under øverste hængsler, samt umiddelbart over nederste hængsel
Dørtrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgørelse i drænspor.)

Hængselsside
1:5

Bund
1:5

Bund
1:5

Sammenstilling
1:5

Bemærk:
Ved sammenstilling skal både trækarm og komposit sammenskrues, og understøttes så delene holdes paralelle

Opklodsning
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Fastgørelse
Mål i mm fra overkant/underkant karm

Understøtning v. fastgørelse

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning– og fastgørelsesprincip, udadgående terrassedør smal ramme, m. aluhængsel sammenstilling m. fast karm

Tegn. nr. : TA–P+–Tu–Opklodsningsprincip

Dato: 18–05–2021 | Udarbejdet af: CMN | Mål: 1:20/1:5 | Side 10

Bemærk:
Fastgørelsespunkter i karmfals umiddelbart under øverste hængsler,
samt umiddelbart over nederste hængsel
Dørtrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgørelse i drænspor.)

Opklodsning
Under lodrette Karme/poste
+130mm fra yderside karm til midt opklodsning
+200mm ved glasfelter over 2000mm
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Fastgørelse
Mål i mm fra overkant/underkant karm

Understøtning v. fastgørelse

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning– og fastgørelsesprincip, udadgående terrassedør smal ramme med sideparti 42–22

Tegn. nr. : TA–P+–Tu–Opkl 42–22

Dato: 17.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:20/1:5	Side 11

Bemærk:
Fastgørelsespunkter i karmfals umiddelbart under øverste hængsler,
samt umiddelbart over nederste hængsel
Dørtrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgørelse i drænspor.)

Opklodsning
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Fastgørelse
Mål i mm fra overkant/underkant karm

Understøtning v. fastgørelse

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning– og fastgørelsesprincip, udadgående facadedør m. std. hængsler

Tegn. nr. : TA–P+–Du–Opklodsningsprincip

Dato: 17.05.2021

Udarbejdet af: CMN

Mål: 1:20/1:5

Bemærk:
Fastgørelsespunkter i karmfals umiddelbart over og under øverste hængsel,
under de følgende hængsler,
over nederste hængsel, samt midt mellem nederste og næstnederste hængsel.
Dørtrin skal fastholdes ret (evt. forseglet fastgørelse i drænspor.)

Opklodsning
Døre, under lodrette karme, og max 200 mm cc

Fastgørelse
Mål i mm fra overkant/underkant karm

Understøtning v. fastgørelse

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsning– og fastgørelsesprincip, indadgående facadedør m. std. hængsler

Tegn. nr. : TA–A3+–Di–Opklodsningsprincip

Dato: 17.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:20/1:5	Side 13

Cetonia
håndværk med indsigt

Montageprincip, fast felt, sidekarm
Detalje 01

Tegn. nr. : TA–P+–montageprincip sidekarm, fast felt

Dato: 18.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:1	Side 14

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsningsprincip, fast felt, bundkarm
Detalje 02

Tegn. nr. : TA–P+–Opklodsningsprincip, fast felt

Dato: 18–05–2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:1	Side 15

Cetonia
håndværk med indsigt

Montageprincip, topstyret, sidekarm
Detalje 03

Tegn. nr. : TA-P+-montageprincip sidekarm, topstyret

Dato: 18.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:1	Side 16

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsningsprincip, topstyret, bundkarm
Detalje 04

Tegn. nr. : TA–P+–Opklodsningsprincip, topstyret

Dato: 18–05–2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:1	Side 17

Cetonia
håndværk med indsigt

Montageprincip, Dreje/kip, sidekarm
Detalje 05

Tegn. nr. :TA-P+-montageprincip sidekarm, D/K

Dato: 18.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:1	Side 18

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsningsprincip, dreje/kip, bundkarm
Detalje 06

Tegn. nr. : TA–P+–Opklodsningsprincip, D/K

Dato: 18–05–2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:1	Side 19

Cetonia
håndværk med indsigt

Montageprincip, Dør, sidekarm
Detalje 07

Tegn. nr. : TA-P+-montageprincip sidekarm, dør

Dato: 18.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:1	Side 20

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsningsprincip, Dør, 22mm trin
Detalje 08

Tegn. nr. : TA–P+–Opklodsningsprincip, Dørtrin 22mm

Dato: 18–05–2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:1	Side 21

Cetonia
håndværk med indsigt

Montageprincip, Indadgående dør, sidekarm
Detalje 09

Tegn. nr. : TA–P+–montageprincip sidekarm, indadg. dør

Dato: 18.05.2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:1	Side 22

Cetonia
håndværk med indsigt

Opklodsningsprincip, Indadg. dør 22mm trin
Detalje 10

Tegn. nr. : TA–P+–Opkl. princip, indadg. dør 22mm

Dato: 18–05–2021	Udarbejdet af: CMN	Mål: 1:1	Side 23